

5. Abschalten: & automatische Abschaltung:

Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis die Statusleuchte erlischt. Die HYUNDAI HD-MC1010 ist nun abgeschaltet.

Die HYUNDAI HD-MC1010 schaltet automatisch ab: a. wenn der Akku schwach ist beendet die HYUNDAI HD-MC1010 Minivideokamera die Aufnahme und speichert diese automatisch.

b. Wenn auf der Speicherkarte nicht genug Speichervolumen vorhanden ist. Dann speichert die HYUNDAI Cam die Aufnahme automatisch und schaltet sich dann

c. Wenn die Kamera im „Standby Modus“ ist. Bei Nichtgebrauch erfolgt die Abschaltung automatisch nach ca. 45 Sekunden.

6. Wiedergabe

Zur Wiedergabe Ihrer Aufnahmen schließen Sie die Kamera bitte mit dem beiliegenden USB-Kabel an Ihren Computer an, die Kamera wird durch Plug & Play automatisch erkannt und das Verzeichnis angezeigt, auf c Ihre Filme und Fotos abgespeichert wurden.

7. Fehlfunktion

Falls die Kamera eine Fehlfunktion aufweist, z.B. die Anzeige leuchtet dauerhaft und die Kamera lässt sich nicht mehr ausschalten, entnehmen Sie bitte die Speicherkarte und drücken den „Reset“-Schalter auf der linken Gehäuseseite mit einer Büroklammer oder Nadel. Setzen Sie anschließend die Micro-SD-Karte wieder ein und starten die Kamera neu. Der „Reset“-Knopf befindet sich zwischen dem USB Anschluss und dem SpeicherkartenEinschub.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.my-hyundai.de.

HYUNDAI