

5. Arrêt : & arrêt automatique :

Maintenez le bouton "Ein/Aus" [Marche/Arrêt] enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'état s'éteigne. La caméra HYUNDAI HDMC1010 est éteinte.

La caméra HYUNDAI HDMC1010 s'éteint automatiquement :

- a. lorsque la batterie est faible, la mini caméra vidéo HYUNDAI HDMC1010 arrête l'enregistrement et l'enregistre automatiquement.
- b. lorsque la carte mémoire n'a plus assez d'espace libre. La caméra HYUNDAI HDMC1010 enregistre automatiquement les données et s'éteint.
- c. lorsque la caméra est en "Standby Modus" [mode Standby]. En cas d'inutilisation, la caméra s'éteint automatiquement au bout de 45 secondes environ.

6. Visualisation

Pour visualiser vos enregistrements, branchez la caméra sur l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec la caméra. Plug & Play détecte automatiquement la caméra et le répertoire dans lequel vos films et vos photos ont été enregistrés s'affiche.

7. Dysfonctionnement

Si la caméra présente un dysfonctionnement, par exemple : le voyant reste allumé en permanence et vous n'arrivez plus à éteindre la caméra, retirez la carte mémoire et appuyez sur le bouton "Reset" [réinitialiser] sur le côté gauche du boîtier à l'aide d'une agrafe ou d'une aiguille. Remettez la carte Micro SD et rallumez la caméra. Le bouton "Reset" [réinitialiser] se trouve entre la prise USB et la fente pour la carte mémoire.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet www.my-hyundai.de.

HYUNDAI