

Istruzioni per l'uso

I Descrizione della mini videocamera Hyundai MC1010

- Supporta il formato video AVI.
- Registrazione in alta definizione anche in situazioni di scarsa luminosità a 30 fps con una risoluzione di 1280*720
- Supporta USB 1.1 e USB 2.0
- Slot per scheda Micro SD, max. 32 GB



II Utilizzo della mini videocamera HYUNDAI HD-MC1010

2. Impostazione della funzione video

Premendo il tasto di accensione/spegnimento, la luce gialla comincia a lampeggiare: la videocamera si trova ora in modalità standby. Premendo il pulsante "Moduswechsel" ("Cambio modalità"), la spia gialla lampeggia per 3 volte e l'operazione è completata. Da questo momento ha inizio la registrazione video. Per interrompere la registrazione: premere nuovamente il pulsante "Moduswechsel" ("Cambio modalità"). La spia gialla inizia a lampeggiare. La registrazione video è terminata. Per effettuare una nuova registrazione video, procedere come descritto in precedenza.

- Avvertenze:**
- a. Verificare che non sia inserita nessuna scheda micro SD: in questo caso, la videocamera si spegne automaticamente dopo 15 secondi.
 - b. La scheda Micro SD supporta una capacità massima di 32 GB.
 - c. L'archiviazione dei dati richiede un determinato periodo di tempo. Non premere nessun pulsante durante il processo di archiviazione. In caso contrario può verificarsi la perdita dei dati.

3. Funzione foto

Premendo il pulsante "Ein/Aus" ("On/Off"), la spia gialla si illumina e viene impostata la modalità avvio. Premere brevemente il pulsante "Moduswechsel" ("Cambio modalità"): la spia gialla lampeggia indicando che è stata scattata una foto. Premere nuovamente il pulsante per scattare un'altra foto.

II Utilizzo della mini videocamera HYUNDAI HD-MC1010

1. Caricare la batteria

Prima di utilizzare la mini videocamera per la prima volta, caricare completamente la batteria.

Collegare la videocamera al computer tramite il cavo USB.

Non sovraccaricare la batteria.

Disconnettere la videocamera dal PC dopo 2 ore.

La videocamera si spegne automaticamente quando la carica della batteria è quasi esaurita e si riaccende solo dopo una ricarica completa.

