

5. Spegnimento: e spegnimento automatico:

Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento, fino a quando la spia di stato non si spegne. La videocamera HYUNDAI HD-MC1010 si spegne.

La videocamera HYUNDAI HD-MC1010 si spegne automaticamente:

- a. quando la batteria è quasi scarica, la mini videocamera HYUNDAI HD-MC1010 termina la registrazione e la memorizza automaticamente.
- b. Se lo spazio sulla scheda di memoria è insufficiente, la videocamera HYUNDAI HD-MC1010 memorizza la registrazione automaticamente e si spegne.
- c. Se la videocamera è in "modalità standby". Se non viene utilizzata, la videocamera si spegne automaticamente dopo ca. 45 secondi.

6. Riproduzione

Per riprodurre i filmati registrati, collegare la videocamera al computer con il cavo USB fornito in dotazione. Il sistema riconosce la videocamera automaticamente tramite Plug & Play e viene visualizzata la directory ne quale sono stati memorizzati i filmati e le foto.

7. Malfunzionamento

In caso di malfunzionamento della videocamera, ad es. la spia si illumina in modo permanente e la videocamera non si spegne più, rimuovere la scheda di memoria e premere l'interruttore "Reset" sul lato sinistro del corpo macchina con una graffetta o una puntina. Inserire nuovamente la scheda micro SD e riavviare la videocamera. Il pulsante "Reset" si trova tra il collegamento USB e lo slot per schede di memoria.

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.my-hyundai.de.

HYUNDAI