

Notice d'utilisation

I Beschreibung Ihrer Hyundai MC1010 Minivideokamera

- Prise en charge du format vidéo AVI.
- Enregistrements haute définition même en cas de mauvaises conditions d'éclairage avec 30 fps pour 1280*720
- Prise en charge USB1.1 et USB2.0.
- Fente pour la carte Micro SD de 32 GB (maximum)



II Utilisation de votre mini caméra vidéo HYUNDAI HD-MC1010

1. Charge de la batterie

Avant la première utilisation, veuillez charger complètement la batterie.
Branchez la caméra sur votre ordinateur à l'aide du câble USB.

Ne laissez pas la batterie en charge inutilement.
Débranchez la caméra au bout de 2 heures.

La caméra s'éteint automatiquement lorsque la batterie est trop faible.
Elle se rallume une fois que la batterie est complètement chargée.

II Utilisation de votre mini caméra vidéo HYUNDAI HD-MC1010

2. Réglage de la fonction vidéo

Appuyez sur le bouton "Ein/Aus" [Marche/Arrêt]. Le voyant jaune s'allume, la caméra est en "Standby Modus" [mode Standby]. Appuyez sur le bouton "Moduswechsel" [changer de mode]. Le voyant jaune clignote 3 fois et s'éteint.
A partir de ce moment, l'enregistrement vidéo commence. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton "Moduswechsel" [changer de mode]. Le voyant jaune s'allume. L'enregistrement vidéo s'arrête. Pour reprendre un enregistrement, procédez comme indiqué ci-dessus..

Veuillez tenir compte des indications suivantes :

- Assurez-vous que la carte Micro SD est bien placée : dans le cas contraire, la caméra s'éteindra automatiquement au bout de 15 secondes.
- La capacité de stockage maximale de la carte Micro SD est de 32GB.
- L'enregistrement des données demande un certain temps. Par conséquent, n'appuyez sur aucun bouton pendant ce temps : vous risqueriez de perdre toutes les données.

3. Fonction photo

Appuyez sur le bouton "Ein/Aus" [Marche/Arrêt]. Le voyant jaune s'allume. La caméra est en "Startmodus" [mode Démarrer]. Appuyez sur le bouton "Moduswechsel" [changer de mode]. Le voyant jaune clignote et indique qu'une photo a été prise. Appuyez à nouveau sur le bouton pour prendre une autre photo.

